



Te gebruiken door bewoners van Rengerswetering en Vathorst die in bezit zijn van een toegangstag. Gebruik op eigen risico.

BEDIENINGSTIJDEN

- april en mei: 8:00 – 20:00 uur
- juni, juli en augustus: 7:00 – 22:30 uur
- september en oktober: 8:00 – 20:00 uur

AANMELDEN:

- Overzet start met toegangstag bij aanmeldzuil
- Invaarlicht gaat van **rood** naar **rood + groen**
- Blijf wachten aan de meldsteiger tot afsluitboom opent, dus tijdens het wachten invaarlicht (**rood + groen**) niet passeren!

INVAREN:

- Bij geopende afsluitboom en **groen** invaarlicht rustig invaren
- LET OP: Stootkussens en handen binnenboord houden
- Boot in lengte positioneren midden boven de botenwagen (sticker)
- Blijf bij het overzetten zittend aan boord

STARTEN:

- Druk op witte drukknop [I] op bedieningspaneel botenwagen (richting Laakzone, binnendijks of Randmeer, buitendijks)

UITVAREN:

- Bij geopende afsluitboom en **groen** uitvaarlicht rustig uitvaren

BIJ DUBBEL ROOD INVAARLICHT is Zelfbedieningsovertoom buiten gebruik, oorzaak:

- Buiten bedieningstijden
- Rode paddenstoel-drukknop [noodstop] is ingedrukt of er is een storing (wordt in beide gevallen automatisch doorgebeld naar storingsdienst)

STORING HERSTELLEN:

1. Druk op de **blauwe** signaaldrukknop [reset] op bedieningspaneel van de botenwagen
2. Gebruik vervolgens de witte drukknop [I] om overzetten te hervatten (richting Laakzone of Randmeer)

STORINGSDIENST

- Tijdens bedieningstijden: 029 7581098

