



Te gebruiken door bewoners van Rengerswetering en Vathorst
die in bezit zijn van een toegangstag

GEBRUIK OP EIGEN RISICO

Aanmelden:

- Overzet start met toegangstag bij aanmeldzuil [aanmelding]
- Invaarlicht gaat van **Rood** naar **Rood + Groen**
- Blijven wachten aan meldsteiger tot afsluitboom opent
- Tijdens wachten **Rood + Groen** invaarlicht niet passeren!

Invaren:

- Bij geopende afsluitboom en **Groen** invaarlicht rustig invaren
- LET OP: Stootkussens en handen binnenboord houden
- Boot in lengte positioneren midden boven de botenwagen (sticker)
- Blijf zittend aan boord tijdens transport

Transport starten:

- **Druk op Witte drukknop [I] op bedieningspaneel botenwagen** (richting Laakzone, binnendijks of Randmeer, buitendijks)

Uitvaren:

- Bij geopende afsluitboom en **Groen** uitvaarlicht rustig rechtuit uitvaren

Bij **dubbel Rood** invaarlicht is Zelfbedieningsovertoom buiten gebruik, oorzaak:

- **Rode paddenstoel-drukknop [noodstop] is ingedrukt** (niet onnodig gebruiken, wordt automatisch doorgebeld naar storingsdienst)
- **Er is een storing** (wordt automatisch doorgebeld naar storingsdienst)
- **Buiten bedieningstijden**

Herstel storing:

- **Druk op Blauwe signaaldrukknop [reset] op bedieningspaneel botenwagen**
- **Daarna Witte drukknop [I] om transport te hervatten** (richting Laakzone of Randmeer)

Storingsdienst tijdens bedieningstijden: tel. 0297 581098

Bedieningstijden: - April, Mei, September, Oktober 08:00 – 20:00 uur
- Juni, Juli, Augustus 07:00 – 22:30 uur

